












TK120.500 Rotatable Module







Mounting View Montaj Görünümü






Box Contents

Kutu İçeriği

- 8x M8x40
- 4x M8x20
- 2x M8x10
- 8x M8
- 8x J8.4 (M8)
- 4x M6x10
- 2x
- 2x
- 2x



Scan for the installation manual
Kurulum kılavuzu için tarayın



*Do all the operations in the images numbered 1-2-3-4-5 also for sub profile entry.
*1-2-3-4-5 numaralı görsellerdeki tüm işlemleri alt profil girişi için de yapınız.



ENCL.ACC.
E510113